

# 一宮市民会館 音響機材リスト

	カテゴリー	メーカー	機種	数量	仕様	参考
固定機材 (移動不可)	ミキサー卓	RAMSA	WR-D600	1	Input Mono 32ch	会館システム用にGroup/Matrix/Aux 固定設定
	プロセニアムスピーカー	ALTEC	299-8A	4対	1100W コンプレッションドライバー	プロセニアムセンターにL/Rで上下4系統
		ALTEC	GS-7803VT	4対	400W 38cmウーファー	
	サイドカラムスピーカー	ALTEC	GS-7803VT	4対	800W 2way/Wウーファー	サイドカラム・スピーカータワー
		ALTEC	GS-7801VT	1対	800W 2way	
	サイドバルコニースピーカー	ALTEC	CM-1312	2対		階段席ねらい
	ステージフロントスピーカー	ALTEC	GS-7801SF	3	800W 2way	ステージエプロン
	固定はね返りスピーカー	ALTEC	GS-7801VT	1対	800W 2way	サイドカラム内に舞台上向きで設置
	パワーアンプ	RAMSA	WP9600	14		アンプ室設置
		RAMSA	WP9300	8		
RAMSA		WPH122	1			
リバーブ	Lexicon	MODEL 300L	1		音響室	
コンデンサーマイクロフォン	SONY	C-38	1		センターエレベーターマイク	
	DPA	4006	2		3点吊りマイク	
移動使用可能機材	ミキサー卓	Soundcraft	Venue II	1	Input Mono-16ch/ST-4ch/ST. Return-4ch Output ST/8-Group/8-MATRIX/6-AUX	下手袖・ケース入り (RightMaster) パワーサプライ
	ステージスピーカー	ALTEC	GS-7803VT	1対	800W 2way/Wウーファー	スタッキング (分割使用不可) 主にリアスピーカーとして使用 ケーブルは、舞台上センターまで
		ALTEC	GS-118W	1対	800W サブウーファー	
		ALTEC	GS-7801	1対	800W 2way/ころがしスピーカー	
	CD-Rデッキ	TASCAM	CD-RW901Mk II	1		上演録音用・記録ディスクはお持ちください
	CDデッキ	Panasonic	SL-PS700	1		
	CD/MDデッキ	TASCAM	MD-350	1		
	MDデッキ	TASCAM	MD-CD1BMk III	1		
	カセットデッキ	TASCAM	122Mk III	2		
	リバーブ	YAMAHA	REV-7	1		
	グラフィックイコライザー	Panasonic	SH-GE505Z	1	2ch・29バンド	
	ワイヤレスマイクロホン	SHURE	ULXD2	4	BETA58Aヘッド (ダイナミック)	SHURE ULXD デジタルワイヤレス 700MHz WS 45ch・47ch にて運用 ヘッドセットマイクも使用できます うち、1本は常設カゲマイクで使用
		SHURE	ULXD2	2	BETA87Aヘッド (コンデンサ)	
		SHURE	ULXD1	2	2ピース (ピンマイク)	
ダイナミックマイクロフォン	SHURE	SM58	8		うち、1本は常設カゲマイクで使用	
	SHURE	SM58S	2	スイッチ付き		
	SHURE	SM57	3			
	SHURE	Beta58	1			
	SENNHEISER	MD441	2	ホルダー付き		
	ElectroVoice	BK-2	2	スイッチ付き		
	RAMSA	WM-8080F	5			

# 一宮市民会館 音響機材リスト

	カテゴリー	メーカー	機種	数量	仕様	参考
移動 使用 可能 機材	コンデンサーマイクロフォン	AKG	C568EB	2		うち、1本使用中
		AKG	D224E	4	ホルダー付き	
		AKG	C451E(+CK1)	5	ホルダー付き	うち、1本使用中
		SONY	C-38	7		うち、1本使用中
		DPA	4006	2		
		Crown	PCC-160	3		
	D I	BOSS	DI-1	2		
		COUNTRYMAN	TYPE85	2		
	マイクスタンド	K&M	ST210	7	ブーム	
		K&M	ST200	6	ストレート	
		K&M	ST259	5	ミニブーム	
		AKG	ST305	3	卓上丸形	
		SONY	A12	2	卓上丸形	
		高砂	MF-18TM	1	中スタ(2段)	
		高砂	MF-213	3	フレキシブル・先端キャノンコネクタ	
	マルチボックス	CANARE	16ch Box	2		
	マルチケーブル	CANARE	16ch 20m	4		
	マイクケーブル		10m	8		
			20m	10		
	マイクホルダー	SHURE		10	SHURE ワイヤレス用	ホルダーねじはAKG(3/8インチ)
		SHURE		10	SHURE 58/57/Beta58など	
		AKG	SA40	2		
		AKG	SA18/3B	2		
AKG			4	クリップタイプ		
スタンド/ホルダー 変換ネジ			各種			
変換ケーブル			各種	会館機材用 (PC音声用・DVD音声用など)	持ち込み機材をご使用の場合は、XLRコネクタ (キャノンコネクタ) への変換ケーブルを 併せてお持ちください	
ステレオカフフェーダー			1			

- ◎ 音響電源は、舞台前に30A / A型コネクタで 上手 / 下手 それぞれ4口ずつあります (それぞれ、MAX 100A以内でご使用ください)
- ◎ 客席内にマルチケーブルなどを引き回す場合は、客席中通路後ろセンターから舞台袖までは 50~60m、1階客席最後方センターからは 70~80m のケーブルをご用意ください 引き回し経路などについては、お問い合わせください  
 なお、客席中通路後ろセンターに平行電源2口・音響回線3口・インカム回線、また1階客席最後方には平行電源1口・インカム回線を出すことができます
- ◎ ご相談・ご不明な点などありましたら、一宮市民会館までお問い合わせください