


一宮市尾西市民会館 照明 DMX早見表 (DMX512)

負荷No.相	1	2	3	4	5	6	7	8
負荷名称	1B上下1	1B上下2	1B上下3	1B上下4	1B中1	1B中2	1B中3	1B中4
	9	10	11	12	13	14	15	16
	1BC上1	1BC上2	1BC上3	1BC下1	1BC下2	1BC下3	2B上下1	2B上下2
	17	18	19	20	21	22	23	24
	2B上下3	2B上下4	2B中1	2B中2	2B中3	2B中4	3B上下1	3B上下2
	25	26	27	28	29	30	31	32
	3B上下3	3B上下4	3B中1	3B中2	3B中3	3B中4	1AL上1	1AL上2
	33	34	35	36	37	38	39	40
	1AL上3	1AL上4	1AL中1	1AL中2	1AL中3	1AL中4	1AL下1	1AL下2
	41	42	43	44	45	46	47	48
	1AL下3	1AL下4	2AL上1	2AL上2	2AL上3	2AL上4	2AL中1	2AL中2

負荷No.相	49	50	51	52	53	54	55	56
負荷名称	2AL中3	2AL中4	2AL下1	2AL下2	2AL下3	2AL下4	CL1	CL2
	57	58	59	60	61	62	63	64
	CL3	CL4	CL5	CL6	CL7	CL8	CL9	CL10
	65	66	67	68	69	70	71	72
	2FS上	3FS上1	3FS上2	3FS上3	4FS上1	4FS上2	4FS上3	2FS下
	73	74	75	76	77	78	79	80
	3FS下1	3FS下2	3FS下3	4FS下1	4FS下2	4FS下3	TL上1	TL上2
	81	82	83	84	85	86	87	88
	TL上3	TL下1	TL下2	TL下3	GL上1	GL上2	GL下1	GL下2
	89	90	91	92	93	94	95	96
	UH上下1	UH上下2	UH上下3	UH上下4	UH中1	UH中2	UH中3	UH中4

負荷No.相	97	98	99	100	101	102	103	104
負荷名称	LH上1	LH上2	LH上3	LH上4	LH下1	LH下2	LH下3	LH下4
	105	106	107	108	109	110	111	112
	F1	F2	F3	F4	FC上1	FC上2	FC上3	FC上4
	113	114	115	116	117	118	119	120
	FC中	FC下1	FC下2	FC下3	FC下4	FC花上1	FC花上2	FC花下1
	121	122	123	124	125	126	127	128
	FC花下2	舞台奥上1	舞台奥上2	舞台奥上3	舞台奥下1	舞台奥下2	舞台奥下3	
	129	130	131	132	133	134	135	136
	客席1	客席2	客席3					
	137	138	139	140	141	142	143	144



:作業灯切替負荷