


※ ○数字→各サス表示回路番号

※ □数字→DMX番号

# SUS回路図

DMX番号付

一宮市民会館 2020年3月現在



**PB**

BO切替  
9回路

**1BL**

16回路  
+  
BO切替  
9回路

**2SUS**

16回路

**3SUS**

16回路

**4SUS**

16回路

**UH**

4回路

		上	中	下
w	切替回路 ①	1	2	3
w	切替回路 ②	4	5	6
w	切替回路 ③	7	8	9
w	切替回路 ④	10	11	12

		上	中	下
w	切替回路 ①	13	14	15
72	切替回路 ②	16	17	18
78	切替回路 ③	19	20	21
w	切替回路 ④	22	23	24

		上	中	下
w	①	25	26	27
72	②	28	29	30
78	③	31	32	33
w	④	34	35	36

		上	中	下
w	①	37	38	39
72	②	40	41	42
78	③	43	44	45
w	④	46	47	48

		上	中	下
71	①	113	114	115
72	②	116	117	118
63	③	119	120	121
22	④	122	123	124